## Schritte:

• Grundeinstellungen

0

- Netzwerkkarten konfigurieren (Server statische IP)
- Hostnamen definieren
- o Enhanced Security disable
- UAC aktivieren.
- o Disks initialisieren und partitionieren
- o AD DS Rolle installieren / DNS Rolle installieren Neustarten
  - Server Promoten + Neuen Walt einrichten + Funktionslevel definieren + Restore PW etc Neustarten
- DNS
  - o Anfragen nur von intern erlauben (SERVER->Properties->Only the.... (später mit Client ergänzen)
  - o In Forward Lookup Zone neuen A Tag machen + CNAME
  - o Reverse Lookup Zone errichten + den Pointer einrichten für den Server
  - SOA Zonen Transfer einstellen
- Client
  - Client aufsetzen Internes Netzwerk
  - o Netzwerkeinstellungen auf DHCP stellen
  - Client in Domäne Aufnehmen
- DHCP
  - Netzwerkeinstellungen neu Einstellen (DNS bei NAT entfernen + IP neu bei Intern)
  - Neustarten und DHCP Authorisieren
  - Neues Scope machen und konfigurieren
  - Reservationen erstellen z.B. für Client
- Lokale und Globale Gruppen/ Freigaben erstellen
- loc-Bla-rx / loc-bla-rxwm / glo-Bla
- Gruppen auf Freigaben berechtigen (IGDLA, AGDLP)
- GPO Richtlinien verändern

	T
Ping	Anpingen eines Gerätes / Webseite
-a	Mit DNS Einstellungen
Ipconfig	Ausgeben von: IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway
-all	Zusätzlich: Hostname, DNS-Server, NetBIOS, WINS
-flushdns	DNS Cache leeren
-displaydns	DNS Cache anzeigen
-release	Adapter freigeben
-renew	IP Adressen für die Adapter
-?	Hilfe Optionen
Nslookup	IP Adresse in einen Hostnamen umwandlen oder umgekehrt
Netstat	Netzwerkstatistiken anzeigen
-an	Wenn Computer empfangsbereit ist und Adressen nur in nummerischer Form
Route	Man kann Routen erstellen / löschen und ansehen
-print	Zeigt die aktuellen Routen an
Tracert	Dieses Programm ermittelt über welche Route das Paket nimmt zum Ziel
Wireshark	Netzwerkverkehr untersuchen

# **POWERSHELL**

## Sconfig = Serverconfig

ACC hinzufügen	New-ADUser –Name VORNAME –Displayname "NAME" –GivenName VORNAME – Surname NACHNAME –Path "PFAD AD"
OU hinzufügen	New-ADOrganizationalUnit NAME
Gruppe hinzufügen	New-ADGroup GRUPPENNAME -Path "PFAD OU" -GroupScope [Lokal/Global] -
	GroupCategory [Security]
ACC Passwort setzen	Set-ADAccountPassword ACCNAME
ACC aktivieren	Enable-ADAccount ACCNAME
ACC in Gruppe	Add-ADGroupMember GRUPPENNAME ACCNAME
ACC löschen	Remove-ADUser ACCNAME
Gruppe löschen	Remove-ADGroup NAME
OU löschen	Remove-ADOrganizationalUnit NAME

•



CMD: gpupdate /force

Powershell: invoke-gpupdate

Freigegeben für alle GPO: C:\Windows\SYSVOL\

#### Passwort Richtlinien ändern

Server Manager -> Tools -> GPO -> (Rechtsklick Edit auf "Default Domain Policy") -> Computer Configuration -> Polices -> Windows Settings -> Security Settings -> Account Policies -> Passwort Policies


#### Drucker

Pfad der Einstellungen: Drucker-verbinden -> Edit-> User Configuration-> Preferences-> Control Panel Settings-> Printers

### Laufwerke automatisch verbinden

Diese GPO wird auf OU's mit Usern angewendet.

Aufpassen mit OR (in einer der beiden Gruppen) oder AND (in beiden Gruppen sein müssen)!



Pfad der Einstellungen: GPO->Edit->User Configuration->Preferences-> Windows Settings -> Drive Maps

## **Client Services**

Pfad: Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> System Services

## Background ändern

Man muss darauf achten, dass der Share für alle zugänglich ist! (z.B. \\192.168.1.10\SYSVOL\bild.jpg)
Pfad: User Configuration -> Policies -> Administrative -> Desktop -> Desktop -> Desktop Wallpaper

### Screen Saver

Pfad: User Configuration -> Policies -> Administrative -> Control Panel -> Personalization-> Screen saver timeout

### **Restricted Group**

Pfad: Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Restricted Groups

Die HTML Dateien wurden unter dem Verzeichnis "GPO Einstellungen" abgelegt.

# **GPO Einstellungen:**

Unter Account Policies können Passwort Richtlinien, Account lockout und Kerberos Einstellungen vorgenommen warden. Der Link um dort hin zu gelangen: Computer Configuration -> Polices -> Windows Settings -> Security Settings -> Account Policies

## Taskmanager disable:

User Configuration->Policies->Administrative Temp -> System -> Ctrl Alt Del Options -> Remove Task Manager

Shares unsichtbar machen:

bei Sharename userhome\$

oder unter: Windows ServerManager -> File and Storage Services -> Shares -> SHARENAME -> Properties -> Settings -> Enable access-based enumeration